

Mode d'emploi

Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes aussi ravi du Wobbel que nous !

Afin de veiller à ce que votre famille et vous-même puissiez-vous servir du Wobbel le plus longtemps possible nous vous conseillons de lire le mode d'emploi. Le Wobbel est un produit conçu avec des matières naturelles. À réception, veuillez contrôler la courbe, l'aspect, les dommages et la stabilité du Wobbel. Vous disposez de 14 jours pour nous contacter avec vos observations.

Age et poids

Le Wobbel standard et celui avec feutre ont été conçu et certifié CE pour utilisation à partir de la naissance, mais convient également aux enfants plus âgés et aux adultes jusqu'à 200kg, 100 kilos pour le Wobbel Starter. Le Wobbel en liège est certifié pour les enfants à partir de 3 ans. Le Wobbel est un jeu d'équilibre en bois pour utilisation debout. Il a été testé dans ce but. Pour toute autre utilisation on ne peut vous garantir un label de sécurité. Sensibilisez les enfants à ne pas asseoir ou se mettre debout sur les extrémités du Wobbel. Laissez les enfants le temps de s'habituer au Wobbel. Aidez-les si besoin. Donnez des consignes claires sur ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire.

Utilisation et sécurité

Quand on parle de Wobbel on parle de mouvement, comme tout jouet dans ce style, la surveillance des parents ou adultes est indispensable. Surtout pour les enfants en bas âge. Voici quelques instructions pour utiliser Wobbel :

Avertissements:

1. Garantissez une surveillance de vos enfants quand ils jouent avec le Wobbel.
2. Le Wobbel n'est pas un lit ou un berceau. Ne laissez pas vos enfants dormir dans le Wobbel.
3. Utilisez toujours le Wobbel sur une surface plane et horizontale. L'utilisation du Wobbel360 sur une surface inclinée ou rugueuse peut faire basculer le plateau et entraîner des blessures.
4. Évitez de porter des chaussettes ou des chaussures lisses. Être pieds nus ou porter des chaussures antidérapantes permet d'éviter les accidents.
5. Lorsque vous utilisez le Wobbel en mode Brigade (n), ne marchez pas près des bords car il peut basculer. Apprenez à vos enfants à marcher au milieu. Pour les enfants jusqu'à 6 ans, tenez leur main dans cette position.
6. Faites attention aux doigts sur les bords. Apprenez à vos enfants dès la première utilisation à ne pas mettre les doigts sur les bords. Les mains et les doigts peuvent se retrouver coincés sous le Wobbel, ce qui peut provoquer des blessures.
7. Gardez toujours 2 mètres d'espace libre autour du Wobbel, c'est aussi la distance conseillée autour du Wobbel (y compris les autres enfants). Positionnez le Wobbel sur une surface plate.
8. Les matériaux du Wobbel sont sujets à l'usure. Pour éviter tout risque d'étouffement, prenez garde à ce que votre enfant ne mette pas à la bouche les morceaux qui peuvent se détacher. Retirez-les le cas échéant.
9. Ne sautez pas sur le Wobbel et ne piétez pas dessus. Cela peut provoquer des mouvements inattendus et des blessures.

Voici quelques instructions pour utiliser Wobbel:

10. Le Wobbel a été conçu pour une utilisation à l'intérieur. C'est possible de s'en servir à l'extérieur mais l'usure sera plus rapide. Ne le laissez pas dehors car l'eau et l'humidité abîmeront le bois, la lasure et éventuellement le liège et /ou feutre.
11. Le feutre EKO non traité peut provoquer le boulochage. Ceci n'a aucun effet sur l'utilisation. Vous pouvez enlever le boulochage avec une tondeuse à charpie ou à la main.
12. Si vous n'avez pas de liège ou de feutre sous le Wobbel nous vous conseillons de mettre un tapis. Cela protégera le Wobbel, le sol et cela fera moins de bruit. Si vos sols sont fragiles ou se rayent vite mettez toujours un tapis pour les protéger même si votre Wobbel dispose de feutre ou de liège. Les parties sans feutre ou liège pourront quand même causer des dommages au sol et au Wobbel. Le feutre des modèles Pro et Starter se dépose à plat à l'état neuf et deviendra plus laineux avec le temps.
13. Le Wobbel peut s'abîmer si vous l'utiliser sur des sols durs et/ou irrégulier. Surtout si vous avez des dalles ou des carreaux. Sur la partie concave est en haut (n), le feutre ou liège peut être protégé. Si vous avez un Wobbel sans feutre ni liège, servez-vous d'un tapis pour protéger vos sols, le Wobbel et vos oreilles. Quand la partie convexe est en haut (n), le feutre et le liège protégera plus donc il faut utiliser un tapis. Les déplacements en glissant dans cette position (n) peuvent abîmer les extrémités du Wobbel.



Mode d'emploi

14. Ne stockez pas le Wobbel près d'une source de chaleur comme le chauffage central et ne le stockez pas dans des environnements humides tels qu'une salle de bains, un hangar ou un garage non chauffé.
15. N'empilez pas plusieurs planches Wobbel, mais stockez-les sur leurs côtés.
16. Les utilisateurs qui sont ou ont été suivi par un physiothérapeute pour leur système musculo-squelettique sont invités à contacter ce thérapeute pour une utilisation correcte du Wobbel.

Nettoyage et entretiens

Pour le nettoyer il faut un chiffon légèrement humide, éventuellement avec un produit d'entretien doux. Il est très important de le sécher après avec un chiffon. Pour nettoyer le liège et le feutre nous vous conseillons l'aspirateur et éventuellement un savon. Évitez toujours un nettoyage trop humide, car la colle pourra se diluer et le liège pourra gonfler. Eviter de trop brosser le feutre car cela peut l'endommager.

Le Wobbel ne nécessite aucun entretien spécifique.

Informations techniques

Le Wobbel a été fabriqué en bois de hêtre (FSC) comprimé durablement et traité avec des laques acryliques (à base d'eau).

Le Wobbel a été conçu conformément aux exigences de Directive 2009/48/EC du PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL du 18 Juin 2009 relatif à la sécurité des jouets. Les essais volontaires ont été réalisés jusqu'au point de rupture. Ces essais garantissent une utilisation sans danger jusqu'aux 200 kg, 100 kilos pour le Wobbel Starter.

Profitez bien de votre Wobbel !

Si vous avez des questions vous pouvez nous contacter par mail :

info@wobbel.eu ou www.wobbel.eu

Wobbel BV

Pay-Bas

+31641273330

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.



Wobbel B.V. décline toute responsabilité pour les dommages matériels et immatériels causés par l'utilisation de Wobbel- Jeu d'équilibre. Les jouets actifs doivent toujours être utilisés avec précaution et sous surveillance d'un adulte.

Le Wobbel est un produit de Wobbel B.V.

Wobbel est pour son idée, marque et modèle enregistré au BBIE / BIOP.

Wobbel B.V. est en possession des droits de marque en combinaison avec des droits de modèle.

Le nom Wobbel, le logo et l'icône sont des marques protégées.

La copie ou récréation du Wobbel et l'utilisation du nom Wobbel n'est pas autorisée.

Wobbel B.V. maintiendra ses droits.

